

Advanced

Enable automatic configuration of new devices

Keep node(s) reserved during Up2Date

Preferred Master:

Backup interface:

5.5- Faça um apply das configurações.

6- **Ligue** o UTM SLAVE, espere sincronizar as configurações, o processo será demorado, pois após a sincronização das informações, o UTM slave irá atualizar para a mesma versão do MASTER.

Após concluído o processo de sincronia, você poderá conectar os cabos LAN e WAN no SLAVE, **LEMBRANDO**, as conexões entre ambos deverá ser exatamente como esta no MASTER, ou seja, as mesmas conexões, oriundas do SWITCH, conectada nas mesmas portas do UTM, deverão estar conectadas no slave e o processo assim estará concluído.

OBS:

- Qualquer passo feito de maneira errada, poderá implicar na perda das configurações e relatórios.
- O Maior UPTIME é o que definirá quem será o MASTER, Por isso é importante que o SLAVE esteja desligado durante o processo, conforme os passos sugeridos.
- O backup tem extrema importância caso o processo seja feito de maneira errada.

Exemplo de estrutura

